



Salz- und Splittstreuer

TS-2



Der **Tellerstreuer TS-2** ist durch benutzerfreundliches Handling und seine Zuverlässigkeit ideal für das Streuen von Straßen, Wegen und Parkplätzen geeignet. Bei der Konstruktion wurde auf einen möglichst kompakten Anbau geachtet, damit der Streuer so nah wie möglich am Traktor montiert werden kann. Dadurch ergibt sich eine optimale Gewichtsverteilung. Besonders punktet der TS-2 durch seine robuste Bauweise und hochwertige Verarbeitung.

TS-2



Kompakter Anbau - nahe an der Zugmaschine



Mulde mit Schutzgitter, breiter Zufahrtunnel für die Salzstreuung und Reinigungsöffnung



Durchgehende Gummischürze zum Schutz der Zugmaschine

Die Förderschnecke und die Schutzgitter in der Mulde sind verzinkt, alle anderen Bauteile verzinkt und lackiert.

Streuteller und Leitblech sind aus Edelstahl V4A gefertigt. Die Beleuchtung des Tellerstreuers erfolgt durch hochwertige LED-Leuchten.

Förderschnecke und Streuteller werden getrennt von zwei Hydraulikmotoren angetrieben.

Über die Steuerventile können sowohl Streumenge und Streubreite manuell exakt geregelt werden.

Das Streubild wird über das Leitblech eingestellt.

Für den Betrieb des Tellerstreuers werden ein doppelwirkendes Steuergerät, bei Betrieb mit Selbstladevorrichtung zwei doppelwirkende Steuergeräte benötigt.



Kombinierte LED-Rückleuchte mit Blinklicht, langlebig und energiesparend



Drucköfilter, für einwandfreie Funktion aller hydraulischen Bauteile

Serienausstattung:

- ▶ Behälter verzinkt und lackiert, Behälterboden verstärkt
- ▶ Förderschnecke und Schutzgitter verzinkt
- ▶ Streuteller und Leitblech aus rostfreiem Edelstahl V4A
- ▶ manuelle Streubildverstellung
- ▶ durchgehende Gummischürze zum Schutz des Fahrzeuges
- ▶ manuelle Ventileinstellung für Streumenge und Streubreite
- ▶ LED-Beleuchtung
- ▶ Abstellstütze



Zubehör:

- ▶ elektronische Proportionalsteuerung „TS-N“ für einfache Regelung von Streumenge und Streubreite
- ▶ wegeabhängige Proportionalsteuerung „TS-W“ mit Mikroprozessorsteuerung (Die genormte Impuls-Signalsteckdose muss am Traktor vorhanden sein!)
- ▶ elektrische Streubildverstellung
- ▶ hydraulische Selbstladeeinrichtung
- ▶ Arbeitsscheinwerfer
- ▶ Abdeckplane



Hydraulische Selbstladeeinrichtung

Zubehör:

Proportionalsteuerung „TS-N“

Elektronisches Bedienpult für die Traktorkabine; Microcontroller-Steuerung mit einstellbaren Werten für Streumenge und Streubreite, Ein-/Aus-Schalter, Schalter für optionalen Arbeitsscheinwerfer, und integrierter Regelung für die optionale elektrische Streubildverstellung mit LED-Positionsanzeige;



Wegeabhängige Proportionalsteuerung „TS-W“

Elektronisches Bedienpult für die Traktorkabine mit 4,3" TFT-Farbdisplay und Tastenbeleuchtung;

Mikroprozessorsteuerung mit 1GB Speicher, CAN-BUS Verbindung zum Streuer, USB Anschluss zum Auslesen und Dokumentieren der Streugutausbringung sowie Möglichkeit der Aktualisierung der Streuersoftware;

Einstellmöglichkeiten für Streumenge, Streubreite und Streubildverstellung, Voreinstellung von 4 verschiedenen Streumaterialien bzw. Zusammensetzungen und mit jeweils 2 dazugehörigen, verschiedenen Mengeneinstellungen - auf Knopfdruck abrufbar, Schalter für Arbeitsscheinwerfer und Drehleuchte, MAX-Taste für kurzzeitige Maximalausbringung des Streugutes, Möglichkeit zur Einbindung eines GPS-Empfängers;

Die genormte Impuls-Signalsteckdose muss am Traktor vorhanden sein!



LED - Arbeitsscheinwerfer



Elektrische Streubildverstellung

Technische Daten:

Typ		TS-210	TS-215
Behältervolumen	m ³	1,0	1,5
Eigengewicht	kg	500	550
Gesamtbreite	mm	2020	2020
Streubreite	m	1 - 8	1 - 8
Streumenge Salz	g / m ²	0 - 50	0 - 50
Streumenge Splitt	g / m ²	0 - 200	0 - 200

Die im Prospekt gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

© by Hauer 10/2013

FRANZ HAUER GMBH & CO KG

A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0

Fax: +43 / (0)2786 / 7104-15

e-mail: info@hfl.co.at; Internet: www.hfl.co.at



HAUER FRONTLADER GMBH

Haberskirchener Str. 16, D-84333 Malgersdorf

Tel.: +49 / (0)9954 / 93207-0 Fax: Dw19

e-mail: info@hauer-frontlader.de

Internet: www.hauer-frontlader.de